


Schemat wykonania podejść do przyborów sanitarnych



PWP - poziom wykończonej posadzki