

# Schemat wykonania podejść do grzejników

## PODEJŚCIA GRZEJNIKOWE

1) grzejniki pokojowe - podejście ze ściany  $h=7$  cm;

2) grzejniki łazienkowe - podejście  $h=115$  cm  
lub zachować odległość 15 cm grzejnika od sufitu;

3) podejścia wykonać w bruzdach w ścianach  
murowanych lub wnękach w ścianach żelbetowych  
zgodnie z projektem konstrukcyjnym;

